


PRiMA ENERGY GLASSES

Modell: *ESSENCE*

AUSWECHSELN DER GLÄSER



Zum Herausnehmen des Glases das Brillengestell am Bügelansatz (1) leicht nach oben biegen und das Glas an der Nasenauflage (2) nach unten herausnehmen.



Zum Einsetzen des Glases die äußere „Nase“ im Rahmen am Bügelansatz (1) ansetzen. Dann das Brillengestell am Bügelansatz leicht nach oben biegen und das Glas an der Nasenauflage nach oben mit **kräftigem** Druck und einem hörbaren „Klack“ (2) einrasten. Dabei darauf achten, dass das Glas genau in die Führung gelegt wird. Einsetzwinkel ggf. beim etwas korrigieren.